

FIRMWARE UPDATING GUIDE

EN

DE

IT

| FIRMWARE UPDATE

We are constantly striving to deliver the best user experience and audio quality with our products, releasing new firmware updates is part of our commitment.

INTRODUCTION

To update your product you are going to need the firmware update, which you can download from the list of links below, a computer (PC or Mac) and a mini-USB to USB cable. Please download the firmware update and then follow the steps as explained in this document.

DOWNLOAD

| IS-1000

www.goldnote.it/download/firmware/IS-1000.zip

| DS-10 and DS-10 PLUS

www.goldnote.it/download/firmware/DS-10.zip

| PH-1000 and PH-1000 LINE

www.goldnote.it/download/firmware/PH-1000.zip

| PH-10

www.goldnote.it/download/firmware/PH-10.zip

VIDEO TUTORIAL

Watch this video tutorial to see how to update the firmware of your product step by step. The video will also show you how to check the firmware version currently running on your product. Simply scan the QR code below or click the link to watch the video on YouTube.



www.goldnote.it/fw-tutorial

FIRMWARE UPDATE

- 1 Ensure your product is in standby (the display is OFF but the LED status light is ON) and connect it to your computer using a mini-USB to USB cable. The mini-USB port is located on the rear panel of the product.



- 2 Download the firmware update for your product, unzip it and open the folder. Inside the folder you'll find a list of files, select and copy all them.
- 3 On Mac, open the *Finder* and go to the *Devices* section. On Windows: open the *File Explorer* and go to *This PC*. The product will be listed here as a mass storage device, double click it to access the product's memory.
- 4 Paste here all the files (from step 2). The computer will ask if you want to replace these files, confirm to continue.
- 5 When all the files have been replaced, eject the product's memory from the computer.
- 6 Turn ON your product by pressing the SKC (Single Knob Control) for 3 seconds. The display will show WARNING UPDATE to warn you that the update is running.
- 7 When the update is completed, the product will switch OFF automatically. Wait for five seconds and turn the product ON again using the SKC. The firmware update is completed.

EN

| FIRMAREAKTUALISIERUNG

DE

IT

Wir sind ständig darum bemüht, mit unseren Produkten die bestmögliche Benutzererfahrung und Audioqualität zu erzielen. Die Veröffentlichung neuer Firmware-Updates ist Teil unseres Engagements.

EINLEITUNG

Um Ihr Gerät zu aktualisieren, brauchen Sie die Firmwareaktualisierung, welche Sie über die unten aufgeführten Links herunterladen können, einen Computer (PC oder Mac) und ein Mini-USB zu USB-Kabel. Bitte laden Sie die Dateien herunter und folgen dann den weiteren Schritten in diesem Dokument.

DOWNLOAD

| IS-1000

www.goldnote.it/download/firmware/IS-1000.zip

| DS-10 und DS-10 PLUS

www.goldnote.it/download/firmware/DS-10.zip

| PH-1000 und PH-1000 LINE

www.goldnote.it/download/firmware/PH-1000.zip

| PH-10

www.goldnote.it/download/firmware/PH-10.zip

VIDEOANLEITUNG

Schauen Sie sich dieses Tutorial an, um die einzelnen Schritte der Firmwareaktualisierung nach zu verfolgen. Das Video wird Ihnen auch zeigen, wie Sie die aktuelle Firmwareversion Ihres Geräts kontrollieren können. Scannen Sie einfach den QR Code oder öffnen Sie den Link, um das Video auf YouTube anzusehen.



www.goldnote.it/fw-tutorial

FIRMAREAKTUALISIERUNG

- 1 Versichern Sie sich, dass das Gerät im Standbymodus ist (der Bildschirm ist AUS, aber die Statusleuchte ist AN) und verbinden Sie es über das Mini-USB zu USB-Kabel mit dem Computer. Der Mini-USB-Eingang befindet sich auf der Rückseite des Geräts.



- 2 Laden Sie die Firmwareaktualisierung für Ihr Gerät herunter, entpacken Sie die .zip-Datei und öffnen Sie den Ordner. In dem Ordner werden Sie eine Liste an Dateien vorfinden, alle auswählen und kopieren.
- 3 Auf dem Mac den *Finder* öffnen und in den *Bereich Geräte* gehen. In Windows: den *Explorer* öffnen und zu *Dieser PC* gehen. Das Gerät wird hier als Massenspeichergerät angezeigt, doppelt klicken, um auf den Speicher des Geräts zuzugreifen.
- 4 Fügen Sie hier alle Dateien ein (von Schritt 2). Der Computer wird fragen, ob die Dateien ersetzt werden sollen, bestätigen Sie um fortzufahren.
- 5 Sobald alle Dateien ersetzt wurden, den Massenspeicher des Geräts vom Computer auswerfen.
- 6 Schalten Sie Ihr Gerät EIN, indem Sie den Drehknopf SKC (Single Knob Control) für 3 Sekunden gedrückt halten. Der Bildschirm wird das Wort **WARNING UPDATE** anzeigen, um über die laufende Aktualisierung zu informieren.
- 7 Sobald die Aktualisierung ausgeführt wurde, wird sich das Gerät automatisch abschalten. Warten Sie 5 Sekunden und schalten Sie das Gerät dann erneut über den SKC ein. Die Firmwareaktualisierung ist abgeschlossen.

EN

DE

IT

| AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Ci impegniamo costantemente per offrire la migliore esperienza utente e la migliore qualità audio con i nostri prodotti, il rilascio di nuovi aggiornamenti del firmware fa parte del nostro impegno.

INTRODUZIONE

Per aggiornare il prodotto è necessario scaricare l'aggiornamento utilizzando i link riportati qui sotto, fornirsi di un computer (PC o Mac) e di un cavo da mini-USB a USB. Si prega di scaricare il file necessario per l'aggiornamento e seguire i passaggi descritti in questo documento.

DOWNLOAD

| IS-1000

www.goldnote.it/download/firmware/IS-1000.zip

| DS-10 e DS-10 PLUS

www.goldnote.it/download/firmware/DS-10.zip

| PH-1000 e PH-1000 LINE

www.goldnote.it/download/firmware/PH-1000.zip

| PH-10

www.goldnote.it/download/firmware/PH-10.zip

VIDEO GUIDA

La video guida che mostra passo passo come eseguire l'aggiornamento del firmware è disponibile su YouTube. La video guida mostra anche come controllare la versione del firmware attualmente installata sul prodotto. È sufficiente scannerizzare il QR code sottostante o cliccare sul link per vedere il video.



www.goldnote.it/fw-tutorial

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

- 1 Assicurarsi che il prodotto sia in standby (il display è spento ma il LED di stato è acceso) e connetterlo al computer usando il cavo da mini-USB a USB. La porta mini-USB è situata sul pannello posteriore del prodotto.



- 2 Scaricare l'aggiornamento firmware utilizzando i link riportati sopra, decomprimerlo e aprire la cartella. Selezionare tutti i file dentro la cartella e copiarli.
- 3 Su Mac: aprire il *Finder* e selezionare la sezione *Dispositivi*. Su Windows: aprire *Risorse del computer* e selezionare la sezione *Questo PC*. Il prodotto è visualizzato come un dispositivo di memoria, fare doppio click per accedere alla sua memoria.
- 4 Incollare all'interno della memoria del prodotto i file copiati (dal punto 2). Il computer chiederà se si vogliono sostituire i file, confermare per continuare.
- 5 Quando la sostituzione di tutti i file è completata, espellere la memoria del prodotto dal computer.
- 6 Accendere il prodotto tenendo premuto il SKC (Single Knob Control) per 3 secondi. Il display mostrerà la scritta **WARNING UPDATE** per avvertire che l'aggiornamento è in corso.
- 7 Il prodotto si spegnerà automaticamente al completamento della procedura. Attendere cinque secondi e riaccende il prodotto usando il SKC. L'aggiornamento è completato.



Designed and handmade in Firenze, Italy
www.goldnote.it
service@goldnote.it
copyright ©2021 Akamai S.r.l. All rights reserved